atencionalcliente@lozafer.com.ar

011 5806 9905

Catálogo de productos

LOZAFER®

CHAPA PLEGADA

HIERRO FUNDIDO

www.lozafer.com.ar

- Asadera
- Asadera de panadería
- Wok
- Tostador
- Pizzera
- Sartén mango tubular
- Sartén planchuela
- Panquequera
- Paellera
- Disco de arado
- Plancha de chapa
- Brasero de mesa

CHAPA PLEGADA

HIERRO FUNDIDO

- Plancha Lisa
- Plancha Rayada
- Plancha Cuadrada
- Plancha Rectangular
- Plancha Oval
- Cacerla tradicional
- Cacerola Oval
- Cacerola doble función
- Provoletera
- Provolera
- Paellera

1. Asadera

Enlozada

4101 – 23x30 cm
4102 – 27x36 cm
4103 – 30x40 cm
4104 – 35x45 cm
4105 – 40x50 cm
4106 – 45x55 cm
4107 – 50x60 cm
4108 – 50x70 cm
4109 – 60x80 cm
4110 – 60x90 cm
4111 – 40x60 cm
4112 – 40x70 cm
4113 – 35x70 cm

Sin enlozar

4001 – 23x30 cm
4002 – 27x36 cm
4003 – 30x40 cm
4004 – 35x45 cm
4005 – 40x50 cm
4006 – 45x55 cm
4007 – 50x60 cm
4008 – 50x70 cm
4009 – 60x80 cm
4010 – 60x90 cm
4011 – 40x60 cm
4012 – 40x70 cm
4013 – 35x70 cm

Livianas

4114 – 23x30 cm **4115** – 30x40 cm **4116** – 23x27 cm

2. Asadera de panadería

Enlozada

5901 – 45x70x2
5902 – 50x70x5
5903 – 50x80x5
5904 – 25x35x2
5905 – 30x40x2
5906 – 35x45x2
5907 – 50x60x2
5908 – 45x45x2
5909 – 40x60x2

Sin enlozar

5801 – 45x70x2
5802 – 50x70x5
5803 – 50x80x5
5809 – 40x60x2

3. Wok

Enlozado

6910 – 36 cm **6911** – 28 cm

Sin enlozar

6901 – 36 cm **6902** – 28 cm

4. Tostador

Enlozado

5201 – 16 cm

Sin enlozar

5301 – 16 cm

1.



2.

3.

4.

5. Pizzera

Enlozada

1906 – 14 cm
1907 – 16 cm
1901 – 28 cm
1902 – 30 cm
1903 – 32 cm
1904 – 34 cm
1905 – 36 cm
1510 – 30 x 4.5 cm
(Tartera)

Sin enlozar

1401 – 14 cm
1402 – 16 cm
1403 – 18 cm
1404 – 20 cm
1405 – 22 cm
1406 – 24 cm
1407 – 26 cm
1408 – 28 cm
1409 – 30 cm
1410 – 32 cm
1411 – 34 cm
1412 – 36 cm
1511 – 30 x 4.5 cm
(Tartera)

6. Sartén mango tubular

Enlozado

1801 – 20 cm
1802 – 22 cm
1803 – 24 cm
1804 – 26 cm

Sin enlozar

1202 – 18 cm
1203 – 20 cm
1204 – 22 cm
1205 – 24 cm
1206 – 26 cm
1207 – 28 cm
1208 – 30 cm
1209 – 32 cm

7. Sartén planchuela

Sin enlozar

1601 – 18 cm
1602 – 20 cm
1603 – 22 cm
1604 – 24 cm
1605 – 26 cm
1606 – 28 cm
1607 – 30 cm
1608 – 32 cm
1609 – 34 cm
1610 – 36 cm
1611 – 38 cm
1612 – 40 cm
1613 – 45 cm
1614 – 50 cm

8. Panquequera

Mango planchuela

4401 – 16 cm
4402 – 18 cm
4403 – 20 cm
4414 – 22 cm
4405 – 24 cm
4406 – 18x18 cm

Mango tubular

1302 – 18 cm
1303 – 20 cm

9. Paellera

Enlozada

8601 – 18 cm
8602 – 20 cm
8603 – 22 cm
8604 – 24 cm
8605 – 26 cm
8606 – 28 cm
8607 – 30 cm
8608 – 32 cm
8609 – 34 cm
8610 – 36 cm
8611 – 38 cm
8612 – 40 cm
8613 – 45 cm
8614 – 50 cm

Sin enlozar

1701 – 18 cm
1702 – 20 cm
1703 – 22 cm
1704 – 24 cm
1705 – 26 cm
1706 – 28 cm
1707 – 30 cm
1708 – 32 cm
1709 – 34 cm
1710 – 36 cm
1711 – 38 cm
1712 – 40 cm
1713 – 45 cm
1714 – 50 cm

10. Disco de arado

Discos

8000 – 35 cm
8001 – 38,5 cm
8002 – 47 cm

Tapas

8100 – 35 cm
8101 – 38,5 cm
8102 – 47 cm

11. Plancha de chapa

Sin enlozar

5001 – 25x50x3 cm
5002 – 50x50x3 cm
5003 – 30x55x3 cm
5004 – 55x55x3 cm
5005 – 28x28x4 cm

Enlozada

5006 – 25x50x3 cm
5007 – 28x28x4 cm

12. Brasero de mesa enlozado

5102 – 35x25 cm



13. Plancha lisa

Enlozada	Sin enlozar
0102 – 22 cm	**0502** – 22 cm
0103 – 24 cm	**0503** – 24 cm
0104 – 27 cm	**0504** – 27 cm
0105 – 31 cm	**0505** – 31 cm

14. Plancha rayada

Enlozada	Sin enlozar
0202 – 22 cm	**0602** – 22 cm
0203 – 24 cm	**0603** – 24 cm
0204 – 27 cm	**0604** – 27 cm
0205 – 31 cm	**0605** – 31 cm

15. Plancha cuadrada

Enlozada	Sin enlozar
0301 – 24 cm	**0701** – 24 cm
0302 – 27 cm	**0702** – 27 cm
0303 – 30 cm	**0703** – 30 cm

16. Plancha rectangular

Enlozada	Sin enlozar
0402 – 25x46 cm - **lisa**	**0802** – 25x46 cm - **lisa**
0403 – 25x46 cm - **rayada**	**0803** – 25x46 cm - **rayada**

17. Plancha oval

Enlozada	Sin enlozar
7603 – 17x23 cm	**7602** – 17x23 cm

18. Cacerola tradicional

Enlozada	Sin enlozar
0901 – 2 litros	**1001** – 2 litros
0902 – 4 litros	**1002** – 4 litros
0903 – 6 litros	**1003** – 6 litros
0904 – 8 litros	**1004** – 8 litros

19. Cacerola oval

Sin enlozar

1007 – 5 litros

20. Cacerola doble función

1005 – 3,5 litros

21. Provoletera

Enlozada	Sin enlozar
3302 – 16 cm - **mango madera**	**3301** – 16 cm - **mango madera**
3302 – 14 cm - **mango hierro**	**3301** – 14 cm - **mango hierro**

22. Provolera

Enlozada	Sin enlozar
3305 – 23 cm - **lisa** **15 porciones**	**3304** – 23 cm - **lisa** **15 porciones**

23. Paellera

Enlozada	Sin enlozar
4601 – 38 cm	**4602** – 38 cm

atencionalcliente@lozafer.com.ar

011 5806 9905

LOZAFER®

www.lozafer.com.ar